

SÉLECTION ASTRA 19E SUR SATMATIC.

ATTENTION, la partie démodulateur de l'appareil ne sera plus utilisable pour FRANSAT dans cette configuration.

260619



1. Positionner l'interrupteur à l'arrière de l'appareil sur la position ON. Veiller à ce que le switch HDMI soit en position "Channel 1". (Ce référer au schéma joint pour le branchement des différents équipements)
2. Attendre la période de démarrage du produit.
3. Lorsque l'heure ou 00:00 s'affiche, allumer le démodulateur avec la touche ROUGE marche/arrêt de la télécommande ALDEN.
4. Patienter jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil "antenne s'oriente", arrêter l'antenne en pressant sur une des touches directionnelles de la télécommande (▲, ►, ▼, ◀), le message "antenne stable" doit s'afficher.
5. Appuyer sur la touche verte de la télécommande pour faire apparaître une liste composée de 3 satellites.
Sélectionner : ASTRA 19E



6. Patienter jusqu'à ce que l'antenne trouve le satellite ASTRA 19E puis appuyer sur la touche EXIT.
7. Le message "Recherche de mise à jour", puis "Mauvais signal" s'affichent.
8. Appuyer sur la touche ROUGE marche/arrêt de télécommande, puis faire OK sur la ligne "Non garder l'antenne dépliée" afin d'activer la sortie du signal vers le démodulateur TENTSAT.
9. Allumer le démodulateur TENTSAT puis sélectionner "Channel 2" en appuyant sur le bouton du switch HDMI.
10. Pour refermer l'antenne, mettre le switch HDMI en position "Channel 1", éteindre le démodulateur TENTSAT puis Allumer le démodulateur SATMATIC, à l'affichage du bandeau de recherche appuyer sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande, sélectionner "Oui, replier l'antenne" et appuyer sur la touche OK.

ATTENTION : Bien veiller à ce que le démodulateur TENTSAT soit éteint avant de demander une fermeture d'antenne au risque de voir s'afficher le message suivant.

11. Le démodulateur garde en mémoire le dernier satellite sélectionné.



Branchement d'un démodulateur TNTSAT sur un SATMATIC HD

