

KURZANLEITUNG

ALD-14777

03/25

ONE Touch Easy



EINSCHALTEN (ausfahren)

- Bedientknopf des „ONE Touch Easy“ 1x drücken
- der Leuchtkontrollkranz leuchtet grün auf
- das S.S.C. HD-Steuermodul und das TV-Gerät schalten ein bzw. booten ca. 15 sec. hoch
- die Sat-Anlage richtet sich selbstständig auf den zuletzt eingestellten Satelliten aus
- nach automatischer Ausrichtung können Sie Ihr TV-Gerät wie gewohnt nutzen

AUSSCHALTEN (einfahren)

- Bedientknopf des „ONE Touch Easy“ 1x drücken
- die Antenne fährt ein, das TV-Gerät und das Steuermodul schalten sich komplett aus (kein Standby).
- FERTIG

Reibungslose Funktion nur mit ALDEN-TV-SAT-Kombination garantiert. Für andere TV-Hersteller übernehmen wir keine Funktionsgarantie.