


Wie wechselt man bei einem Satmatic HD Fransat-Receiver den Satelliten?

Option 1



1. Wenn sich die Antenne im Suchmodus befindet, drücken Sie die *grüne* Taste auf Ihrer Fernbedienung



2. Wählen Sie den gewünschten Satelliten.
3. Die Antenne richtet sich auf den ausgewählten Satelliten aus

Wie wechselt man bei einem Satmatic HD Fransat-Receiver den Satelliten?

Option 2



1. Während ein Sender angezeigt wird, drücken Sie die Taste „List“ auf Ihrer Fernbedienung



2. Wählen Sie den gewünschten Satelliten.
3. Die Antenne richtet sich auf den ausgewählten Satelliten aus.